



ENKEL INSTRUKS FOR BENKEPLATE

MÅLTAKING

A - langsider

Alle langsider fra vegg til vegg, der gulvstamme er plassert. Ta hensyn til flis og annen dekor.

B, C - kum og platetopp

Mål fra vegg til senter av skapstamme for der kum / kokeplate skal installeres.

D - Bredde

Kontroller bredde for skapstamme, inkluder overheng. Anbefalt 1-3 cm

KLART DU KAN MÅLE SELV!

Marker med stjerne de sidene du ønsker profilert kantprofil. Og de hjørner du ønsker avrundet. Du bør ha skapstamme fastmontert og fjerne den gamle benkeplaten og måle ditt behov. Send oss gjerne serienummer for kokeplate / kum - spesielt nødvendig ved planlimt / underlimt installasjon.

Kontroller om du har skjeve vegger og vinkler, dersom det er tilfelle vil vi be om kontrollmål.

Ta kontakt for hjelp